



## Einstellung des Standardfahrers

1. Öffnen Sie das Programm TravelControl.
2. Wählen Sie das zu bearbeitende Fahrzeug aus **unter Fahrzeuge** (roter Pfeil).



3. Öffnen Sie den Menüpunkt **Fahrzeugdaten bearbeiten** (orangener Pfeil).



4. Unter Menüpunkt **3 Fahrerzuordnung** unter **Ohne Chipkarte Standardfahrer zuordnen** den Fahrer eintragen und auswählen. Mit **Weiter** den Menüpunkt verlassen.

The screenshot shows a software window titled 'Fahrzeugdaten bearbeiten' with three tabs: '1 Stammdaten', '2 Einstellungen', and '3 Fahrerzuordnung'. The '3 Fahrerzuordnung' tab is active. The main text reads: 'Den Fahrten mit personalisierter Chipkarte wird immer der auf der Karte eingetragene Fahrer zugeordnet.' Below this is a section titled 'Einstellungen für Fahrten ohne personalisierte Chipkarte' containing three checkboxes: 'k. 1 Minute Dauerton zur Anforderung der Chipkarte' (unchecked), 'l. Dauerton bis zum Stecken der Chipkarte' (unchecked), and 'm. Ohne Chipkarte Standardfahrer zuordnen' (checked). Below the checkboxes is a label 'Standardfahrer:' followed by two buttons: 'n. Standardfahrer auswählen' and 'o. Standardeinstellungen'. At the bottom of the dialog are two large buttons: 'Zurück' on the left and 'Weiter' on the right.

5. Die geänderten Werte über **Parameter übertragen** (bitte anklicken) auf die Chipkarte übertragen (Grüner Pfeil).  
**Bitte Chipkarte vorher in den Kartenleser stecken!!!!!!**
6. Der Befehl (Seriennummer, Kennzeichen Parameter..... bitte Karte ins Fahrzeug stecken) steht nun auf der Chipkarte.
7. Bitte lesen Sie die Karte am Fahrtenbuch im Fahrzeug ein, indem Sie beide Knöpfe zusammen für 3 Sekunden gedrückt gehalten werden, bis das wechselseitige Blinken der beiden Dioden den Lesevorgang bestätigt.
8. Bei der Rückmeldung mit der Karte am Arbeitsplatzrechner wird der Befehl bestätigt.